

# BeMicron<sup>®</sup>

 **Schnell und intuitiv**

In 30 Sekunden angezogen,  
ohne das Äußere der  
Overalls zu berühren

 **Vollkommene  
Sicherheit**

Ausschluss jeden Risikos  
der Kontamination  
im Zuge des  
Ankleideverfahrens

 **Ökonomisch**

Kosteneinsparung  
durch Steigerung von  
Produktivität und Qualität



## BeMicron<sup>®</sup> Original

Overall mit offener integrierter Haube

 30 sec **ESD**

Grades **A,B,C,D**

ISO **3 → 7**

**Der Overall BeMicron Originalist für praktisch alle  
Reinraumklassen einsetzbar.**

Hergestellt aus einem Gewebe, das aufgrund seiner Qualität, seiner Leistungsmerkmale und seiner langfristigen Zuverlässigkeit sorgfältig ausgewählt wurde. Er zeichnet sich durch seine hervorragende mechanische Widerstandsfähigkeit aus und schützt vor Kontamination. Er stellt eine vorne wie hinten perfekt glatte technische Filterbarriere gegen Kontamination durch den Menschen dar.

Dank des Fold- und Ankleideverfahrens von BeMicron<sup>®</sup> laufen die entsprechenden Handgriffe des Trägers quasi automatisch ab – fehlerfrei und ohne Berührung der Außenseite.

### Das Ankleideverfahren



①

**Entnahme aus  
der Verpackung**



②

**Weiß = links  
Rot = rechts**



③

**Aankleedgemak**



④

**Einfach  
anzupassen**



⑤

**Einfacher  
Reißverschluss**

**30 sec**

**BeMicron<sup>®</sup>**

Reinvents the cleanroom  
coverall and laundry

ITECH INCUBATOR  
RUE AUGUSTE PICCARD, 48  
6041 CHARLEROI, BELGIUM

TEL : +32(0)69 77 16 25  
FAX : +32(0)69 77 57 70

INFO@BEMICRON.COM  
**www.bemicron.com**

# BeMicron®



## Schnell und intuitiv

In 30 Sekunden angezogen, ohne das Äußere der Overalls zu berühren



## Vollkommene Sicherheit

Ausschluss jeden Risikos der Kontamination im Zuge des Ankleideverfahrens



## Ökonomisch

Kosteneinsparung durch Steigerung von Produktivität und Qualität

## BeMicron® Original



### Eine Haube, die sich problemlos anpassen lässt

Die Haube kann sowohl vertikal als auch horizontal mit Druckknöpfen angepasst werden und bedeckt den ganzen Kopf. So ist ein perfekter Schutz bei optimalem Tragekomfort gewährleistet.



### die Haube erfüllt alle Anforderungen

Damit die Haube an alle Verfahren angepasst werden kann (z. B. wenn eine Einwegmaske vorgeschrieben ist), ist sie mit und ohne Maske erhältlich. Die Haube mit Maske bedeckt die ganze Nase. Das sanfte und leichte Gewebe an der Innenseite der Maske garantiert höchsten Komfort.



### Effiziente und robuste Gummizüge

Die Ärmel können mit Gummizügen oder Druckknöpfen verschlossen werden. Beide Lösungen bieten Ihnen die Option, die Ärmel mit Handschuhen komplett dicht zu verschließen. Die Ausführung mit Gummizügen wurde mit antistatischem Polyester hergestellt und bietet Schutz bei den unterschiedlichen Sterilisierungsprozessen. Die Druckknöpfe sind aus Inox hergestellt.



### Ein schützendes Kleidungsstück mit optimalem Komfort

Ein elastisches Band in der Rückseite des Overalls sorgt für eine perfekte Anpassung an den Körper und verhindert so den Blow-up-Effekt, der durch Bewegungen des Körpers entsteht.



### Der Kontakt mit der Außenseite des Overalls wird beim Ankleiden komplett vermieden.

BeMicron ist einzigartig, da jeglicher kontaminierender Kontakt mit der Außenseite (Hände und Fußboden) vermieden wird. Der Reißverschluss, der sich zwischen den Beinen befindet, ist bereits ineinander geschoben, so dass eine zusätzliche Einstellung überflüssig wird. Es reicht aus, am Band zu ziehen, um den Reißverschluss korrekt zu schließen.



### Die Stiefel können an den Hosenbeinen des Overalls befestigt werden.

Die Druckknöpfe im unteren Bereich der Hosenbeine ermöglichen es Ihnen, die Schutzstiefel am Overall zu befestigen. Die Stiefel mit Antirutschsohle sind ebenfalls bei uns erhältlich und bieten perfekten Schutz bei den verschiedenen Sterilisierungsprozessen. Die Stiefel erfüllen die Anforderungen der Europäischen Norm EN344 für antistatische Zwecke.